



Handleiding Evercom DM1

Knop:

1

Oproep opnemen

Wanneer er wordt aangebeld kunt u door kort op de toets te drukken communiceren met de bezoeker. Als u binnen 45 seconden niet opneemt, verdwijnt het beeld. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de toets.

In de stand-by modus kunt u met deze toets de camera activeren (spyfunctie).

2

Deur openen

Tijdens het gesprek kunt u de elektrische deuropener activeren door kort op de toets te drukken.

3

Optioneel

Wanneer er twee deuropeners zijn aangesloten kunt u de tweede elektrische deuropener activeren door kort op de toets te drukken.

4

Omhoog en omlaag

a: Wanneer u zich bevindt in het menu (toets 5) kunt u door middel van deze toets omhoog.

b: Wanneer u zich bevindt in het menu (toets 5) kunt u door middel van deze toets omlaag.

5

Instellingen

Met deze toets kunt u naar de instellingen van de monitor gaan. De instellingen in het menu zijn achtereenvolgens: **1**. Beltoon wanneer er wordt aangebeld **2**. Beltoon wanneer u wordt gebeld door een optionele extra monitor **3**. Beltoon van de appertementsbel **4**. Het volume van de beltonen **5**. De fabriekinstellingen herstellen. Doormiddel van toets 4a en 4b kunt u de instellingen aanpassen en met toets 5 kunt u naar de volgende optie gaan.

Daarnaast kunt u, nadat u op toets 1 heeft geklikt, of tijdens een oproep, de instellingen van de monitor veranderen. Dit zijn achtereenvolgens: **1**. Het contrast **2**. De helderheid **3**. Optionele kleurenweergave en **4**. Het volume van het gesprek. Doormiddel van toets 4a en 4b kunt u de instellingen aanpassen en met toets 5 kunt u naar de volgende optie gaan.