



Handleiding Evercom DT1

Knop:

1

Deur openen

Tijdens het gesprek kunt u de elektrische deuropener activeren door kort op de toets te drukken.

2

Oproep opnemen

Wanneer er wordt aangebeld, kunt u door kort op de toets te drukken, communiceren met de bezoeker. Als u binnen 45 seconden niet opneemt, stopt de beltoon. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de toets.

3

Optioneel: Tweede deur openen

Deze optie is alleen mogelijk wanneer bij installatie een tweede deuropener is geïnstalleerd. Wanneer u kort op de toets drukt tijdens gesprek, opent u de tweede deur.

4a

Instellen volume bezoeker

Schuif het balkje omhoog of omlaag voor het instellen van het spreek/luister volume.

4b

Instellen volume beltoon

Schuif het balkje omhoog of omlaag voor het instellen van het beltoon volume.

Instellen beltoon

Druk 5 seconden op toets **2** om in de 'setup mode' te activeren. Na deze vijf seconden kunt door nogmaals te drukken op toets **2** één van de drie beltonen selecteren. Druk op toets **3** om de 'setup mode' te deactiveren.